



ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν την εγκατάσταση

Σεβαστός χρήσης:

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας.

Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά όλα τα υλικά που αποστέλλονται μαζί του. Αυτό θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε καλύτερα. Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Εάν υπάρχουν μεμονωμένες φωτογραφίες μαζί σας Το προϊόν που αγοράσατε δεν ταιριάζει με το πραγματικό προϊόν, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Οδηγίες:



Ονόματα πλήκτρων λειτουργίας:

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας
3. Πλήκτρο ρύθμισης ώρας
4. Ένδειξη θερμοκρασίας
5. Ένδειξη ώρας

Λειτουργικός:

1. Ενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε. Ρύθμιση θερμοκρασίας: Πατήστε τη θερμοκρασία "+"" πλήκτρο για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία εντός της περιοχής "18-65°C". γενικά συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 45°C ως η καλύτερη.
2. Ρυθμίστε την ώρα: Πατήστε τα πλήκτρα ώρας "+"" και "-"" για να ρυθμίσετε τον απαιτούμενο χρόνο αυθαίρετα εντός του εύρους "0-99 λεπτά". γενικά συνιστάται να ρυθμίσετε την ώρα σε περίπου 45 λεπτά.
3. Όταν η αντίστροφη μέτρηση χρόνου εμφανίσει "00", το προϊόν σταματά να λειτουργεί.
4. Όταν σταματήσετε να εργάζεστε, πατήστε "⏻" για να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος και να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε πηγές νερού, όπως μπανιέρες, νιπτήρες, πλυντήρια ρούχων ή σε υγρά υπόγεια.
2. Αποφύγετε τη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
3. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε περιοχές με διαρροή αερίου, φυσικού αερίου και άλλων περιοχών



1. Ενεργοποιηστε. Μετά την ενεργοποίηση, η ένδειξη τροφοδοσίας είναι αναμμένη και ο ελεγκτής δεν ανταποκρίνεται. Πατήστε το μεσαίο κουμπί λειτουργίας, το χειριστήριο θα ενεργοποιηθεί αμέσως και η οθόνη LCD θα εμφανίσει την τελευταία ρυθμισμένη θερμοκρασία εκκίνησης, και του χρόνου 2 Τερματισμός Υπό κανονικές συνθήκες εργασίας, πατήστε το κουμπί του μεσαίου διακόπτη για απενεργοποίηση. μόνο η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη

3. Ρύθμιση θερμοκρασίας στην κανονική κατάσταση λειτουργίας χωρίς αναπαραγωγή MP3 και FM, πατήστε το κουμπί πάνω ή κάτω θερμοκρασίας μία φορά και η ρυθμισμένη θερμοκρασία που πρόκειται να τροποποιηθεί θα αναβοσβήσει. Αυτή τη στιγμή, πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που θέλετε να ρυθμίσετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο συνεχώς το κουμπί πάνω και κάτω για να πραγματοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς λειτουργίας. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η λειτουργία ρύθμισης αναβοσβήνει αυτόματα σε περίπου 5

δευτερόλεπτα και επέστρεψε στον χρόνο εργασίας αντίστοιχης μέτρησης που έχει ορίσει ο ελεγκτής προϊόντος. Όταν Ο χρονισμός μειώνεται στο 00, η συσκευή δεν θερμαίνεται και ο βομβητής υπενθυμίζει 5 φορές

5. Ρύθμιση μετατροπής Φαρενάιτ/Κελσίου: Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα θερμοκρασίας πάνω και κάτω (F°/C) ταυτόχρονα για εναλλαγή μεταξύ Φαρενάιτ και Κελσίου

6. Εναλλαγή μεταξύ μακροχρόνιας εργασίας και εργασίας χρονισμού: Στην κατάσταση ρύθμισης ώρας, πατήστε και κρατήστε πατημένο τα πλήκτρα χρονισμού πάνω και κάτω ταυτόχρονα και θα εμφανιστεί το σύμβολο μακροχρόνιας εργασίας "one" και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα χρονισμού πάνω και κάτω ταυτόχρονα μια φορά. Μπορεί να επιστραφεί σε χρονομετρημένη κατάσταση λειτουργίας

7. Έλεγχος φωτισμού: Υπό κανονικές συνθήκες εργασίας, πατήστε το κουμπί φωτεινό μία φορά για να ανάψει ο φωτισμός και πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό. Σε κατάσταση τερματισμού λειτουργίας, μπορείτε επίσης να ανάψετε και να σβήσετε τα φώτα σύμφωνα με το πλήκτρο φωτεινότητας

8. Έλεγχος εξωτερικού φωτός: Σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο εξωτερικού φωτός μία φορά. Το εξωτερικό φως είναι αναμμένο, πατήστε το ξανά, το εξωτερικό φως είναι σβηστό. Σε κατάσταση τερματισμού λειτουργίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί του εξωτερικού φωτός για να αλλάξετε το εξωτερικό φως.

9. Επιλογή ρύθμισης δωματίου Lightwave: πατήστε το κουμπί "σόουνα", ανεξάρτητα από το εάν είναι σε κατάσταση FM ή MP3, θα σταματήσει την αναπαραγωγή μουσικής και θα επιστρέψει στην κατάσταση ρύθμισης του δωματίου lightwave. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, τον χρόνο, τους Φαρενάιτ/Κελσίου και τη μακροχρόνια εργασία.

10. Ραδιόφωνο FM: Συνδέστε το κουμπί "ραδιόφωνο FM" για να επιλέξετε την κατάσταση του ραδιοφώνου FM και η οθόνη LCD εμφανίζει "FM"

Η στήλη ήχου του αριθμού και της έντασης, συνοδευόμενη από τον ήχο του τελευταίου επιλεγμένου καναλιού. Ταυτόχρονα, το κουμπί "βαθμός+" στα αριστερά είναι το κουμπί επιλογής "κανάλι+ -*" και το κουμπί "χρόνος+" στα δεξιά, πατήστε το κουμπί παύσης/αναπαραγωγής για διακοπή και αναπαραγωγή

Διαδικασία συναρμολόγησης



01



02



05



06



09



10



03




04



07



08



11



12

Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική

1. Ζεστάνετε για 10-20 λεπτά πριν ξεκινήσετε τη χρήση.
2. Προσαρμόστε τον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε την ιδανική θερμοκρασία.
3. Συνιστάται να πίνετε κατάλληλη ποσότητα νερού πριν και μετά τη χρήση του προϊόντος,
4. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, μπορείτε να κάνετε ένα μπάνιο πρώτα για να αυξήσετε την ποσότητα της εφίδρωσης,
5. Είναι καλύτερο να ετοιμάσετε 2 πετσέτες μπάνιου πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, η μία διπλώνεται και τοποθετείται στη σανίδα του καθίσματος και η άλλη στο γόνατο.
6. Μην δηλώνετε ότι η πετσέτα μπάνιου είναι πολύ βρεγμένη, διαφορετικά θα επηρεάσει την απορρόφηση του ιδρώτα,
7. Μην τρώτε μία ώρα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν (εάν το χρησιμοποιείτε με γεμάτο στομάχι, μπορεί να αισθανθείτε δυσφορία και το καλύτερο είναι να έχετε άδειο στομάχι,
8. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, εφαρμόστε κοντίσιονερ ή αλοιφή που σιγοβράζει στα μαλλιά για να επιτύχετε καλύτερο αποτέλεσμα περιποίησης μαλλιών (πρέπει να τυλιχτεί σε μια πετσέτα), μετά τη χρήση, καθαρίστε τα μαλλιά,
9. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, τεντώνετε συχνά τα χέρια και τα πόδια, ασκείτε τους μύες και κάνετε μασάζ στο λαιμό, τα πόδια και άλλα μέρη, το αποτέλεσμα είναι πιο ιδανικό.
10. Μετά τη χρήση του προϊόντος, μην κάνετε αμέσως μπάνιο. Όταν η θερμοκρασία του σώματος πέσει σε μέτρια επίπεδα, σκουπίστε το σώμα με μια πετσέτα μπάνιου.

Προφυλάξεις

1. Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας και η ρίζα του εξοπλισμού πρέπει να βρίσκονται σε σημείο όπου δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος,
2. Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή τα ραβδιά σας στην πλακέτα φάσματος, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός όταν η μονάδα λειτουργεί:
3. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τον εξοπλισμό για να αποτρέψετε τον κίνδυνο,
4. Μην ρίχνετε νερό στον εξοπλισμό ή στον πίνακα συχνοτήτων.
5. Τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα όταν το χρησιμοποιούν,
6. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά όπως λακ, βενζίνη, μιογιά κ.λπ. κοντά ή μέσα στον εξοπλισμό για να αποφύγετε τη φωτιά.
7. Μην αγγίζετε το έξυπνο τμήμα ελέγχου με μεταλλικά ή σκληρά αντικείμενα.
8. Μη χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες για απολύμανση, όπως βενζίνη, αλκοόλ κ.λπ.
9. Μην κάνετε τον εξοπλισμό να λειτουργεί σε μακροχρόνια υψηλή θερμοκρασία.
10. Όταν το προϊόν λειτουργεί, μην κοιμάστε σε αυτό,
11. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από το αυθεντικό κώνειο ή κόκκινο κέδρο που καλλιεργείται στον Καναδά. Είναι καθαρά φυσικό. Οι ουλές και οι ρωγμές του δέντρου είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά του δέντρου και δεν πρέπει να θεωρούνται ίδιας ποιότητας.

Κοινό λάθος

1. Ο φωτισμός δεν είναι αναμμένος

Πιθανή αιτία	Μέθοδος επισκευής
Η λυχνία LED δεν ανάβει	Αντικαταστήστε με νέα φώτα LED
Κακή επαφή LED	Βγάλτε τη λάμπα και τοποθετήστε την ξανά

2. Το σύστημα ελέγχου δεν λειτουργεί σωστά

Πιθανή αιτία	Μέθοδος επισκευής
Κακή επαφή της γραμμής BP	Ελέγξτε εάν η γραμμή BP είναι άθικτη
Το τροφοδοτικό διακόπτη έχει σπάσει	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή το τροφοδοτικό
Δεν υπάρχει ένδειξη στο παράθυρο ενδείξεων	Επανεγκαταστήστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα

3. Το σύστημα θέρμανσης δεν λειτουργεί

Φαινόμενο	Πιθανή αιτία	Μέθοδος επισκευής
Μεμονωμένα δεν λειτουργεί	Κακή επαφή της πρίζας	Συνδέστε το ή αντικαταστήστε το
	Χαλασμένη θερμάστρα	Αντικαταστήστε με νέο θερμαντήρα
Δεν λειτουργούν όλα	Χαλασμένη θερμάστρα	Επανασυνδέστε την πρίζα
	Χαλασμένη θερμάστρα	Συνδέστε το ή αντικαταστήστε το
	Η πλακέτα κυκλώματος ελέγχου είναι κατεστραμμένη	Αντικαταστήστε με μια νέα πλακέτα κυκλώματος ελέγχου
	Πρόβλημα με τον πίνακα ελέγχου	Αντικατάσταση με νέο πίνακα

Συντήρηση και συντήρηση οργάνων

1. Η σχετική θερμοκρασία δεν είναι μεγαλύτερη από: 80%;
2. Χρησιμοποιήστε το σε θερμοκρασία δωματίου
3. Πίεση: 78-108Κρα;
4. Απαγορεύεται η κλίση του εξοπλισμού και μην χτυπάτε με αιχμηρά αντικείμενα.
5. Όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή: προσθέστε ένα στρώμα απομόνωσης για να αποφύγετε την άμεση επαφή με το νερό,
6. Εργαστείτε συνεχώς για περισσότερες από 4 ώρες και κλείστε για μισή ώρα,
7. Μετά το μπάνιο, στεγνώστε το νερό στο σώμα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8. Οι πετσέτες μπάνιου μπορούν να τοποθετηθούν στο κάθισμα και τα μαξιλάρια ποδιών στην κάτω πλάκα.
9. Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται μία φορά την εβδομάδα,
10. Εάν ο λεκές δεν μπορεί να σκουπιστεί, μπορεί να γυαλιστεί ελαφρά με γυαλόχαρτο

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αξιότιμε χρήστη:

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας! Η παρούσα εγγύηση αποτελεί πιστοποιητικό τριών εγγυήσεων για τα προϊόντα της εταιρείας, το οποίο τηρεί ο χρήστης. Με αυτόν τον λογαριασμό, θα απολαμβάνετε την υπηρεσία επισκευής προϊόντος που παρέχεται από τον καθορισμένο σταθμό επισκευής. Υπάρχει ένα αντίγραφο αυτής της εγγύησης για κάθε μηχανήμα. Χάθηκε και δεν επισκευάστηκε, διατηρήστε το σωστά.

Το πιστοποιητικό τριών εγγυήσεων της εταιρείας είναι ένα πιστοποιητικό για τους καταναλωτές να απολαμβάνουν τα δικαιώματα τριών εγγυήσεων. Το πιστοποιητικό τριών εγγυήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο και ο πωλητής είναι υπεύθυνος να το συμπληρώσει προσεκτικά.

Με την επικύρωση των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων, η σειρά προϊόντων της εταιρείας και τα αξεσουάρ των προϊόντων είναι γνήσια, εάν υπάρχουν ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή, η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη δωρεάν συντήρηση.

1. Αυτή η ρήτρα εγγύησης περιορίζεται στα προϊόντα της σειράς soid της εταιρείας μας στην Κίνα.
2. Αυτή η ρήτρα εγγύησης ισχύει μόνο για τους αρχικούς καταναλωτές που αγόρασαν το προϊόν από τον αντιπρόσωπο ή τον καθορισμένο αντιπρόσωπο που έχει εγκρίνει η εταιρεία. (εφεξής «καταναλωτής»)
3. Οι καταναλωτές θα πρέπει να διαβάσουν λεπτομερώς το “Εγχειρίδιο προϊόντος” πριν χρησιμοποιήσουν το προϊόν και όταν αντιμετωπίσουν δυσλειτουργίες.
4. Αρχή εγγύησης: Υπό κανονική χρήση, εάν υπάρχει αστοχία χωρίς αποσυναρμολόγηση και επισκευή, από την ημερομηνία αγοράς (με την επικύρωση του ενεργού τιμολογίου προϊόντος αγοράς ή της έγκυρης εγγύησης), μπορούν να ληφθούν ένα έτος δωρεάν υπηρεσία εγγύησης και συντήρηση εφ’ όρου ζωής .
5. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις, οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν εγγύηση σέρβις (δηλαδή, αυτή η ρήτρα εγγύησης δεν ισχύει). Υπέρβαση της περιόδου εγγύησης.

Χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό εγγύησης και πιστοποιητικό εγγύησης αγοράς.

Το περιεχόμενο της εγγύησης δεν συνάδει με το φυσικό σήμα του προϊόντος ή έχει τροποποιηθεί. Μη τήρηση των απαιτήσεων του εγχειριδίου του προϊόντος για χρήση, συντήρηση, αποθήκευση και ζημιά. Επειδή η τάση τροφοδοσίας του χρήστη είναι ασταθής, υπερβάνει το εύρος χρήσης ή η γραμμή δεν είναι τυποποιημένη, δεν πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Ζημιές που προκαλούνται από ηλεκτρικά πρότυπα.

Ζημιά που προκλήθηκε από αποσυναρμολόγηση από τον επισκευαστή που δεν είναι υπεύθυνος για τις τρεις εγγυήσεις. Ζημιές που προκαλούνται από ακαταμάχητους παράγοντες.

Είδη και υπηρεσίες που δεν υπόσχονται η εταιρεία μας

6. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η εταιρεία θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ανάλογα με το βαθμό αστοχίας του προϊόντος ή τη σοβαρότητα των προβλημάτων ποιότητας. Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, η εταιρεία ή το εξουσιοδοτημένο σημείο επισκευής της θα παρέχει υπηρεσίες επισκευής που χρεώνουν μόνο το κόστος εξαρτημάτων και αξεσουάρ.

7. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, εάν το προϊόν έχει προβλήματα ποιότητας, οι καταναλωτές θα πρέπει να το λάβουν αυτόμετρήστε μια κλήση στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης μετά την πώληση της εταιρείας για να λάβετε σωστές πληροφορίες σέρβις.

8. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, οι καταναλωτές απολαμβάνουν δωρεάν εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγύησης, η οποία είναι η μόνη αποκατάσταση για τις απώλειες των καταναλωτών λόγω ελαττωμάτων του προϊόντος.

9. Οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος, αντιπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο σημείο επισκευής της εταιρείας δεν έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει ή να αναλάβει εκ μέρους της εταιρείας τις υποχρεώσεις πέρα από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρήτρας εγγύησης, ούτε έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από τυχόν δικαιώματα βάσει της ρήτρας εγγύησης.

10. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει τις πληροφορίες εγγύησης, τις λειτουργίες και τις

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αξιότιμε χρήστη:

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας. Συμπληρώστε την κάρτα παρακολούθησης ποιότητας προϊόντος σύμφωνα με το προϊόν που αγοράσατε. Η εταιρεία μας θα λάβει στα σοβαρά την κάρτα παραλαβής σας. Μπορούμε να δεχτούμε αποδείξεις μόνο εντός δέκα ημερών από την παράδοσή μας. Το μοντέλο του προϊόντος και ο σειριακός αριθμός προϊόντος βρίσκονται κάτω δεξιά στο πίσω μέρος της βάσης του προϊόντος σας


Αυτή η κάρτα θα πρέπει να είναι έγκυρη από τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος. Επιπλέον, ελπίζουμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Η εταιρεία θα επεξεργαστεί και θα αρχειοθετήσει αυτές τις πληροφορίες, θα διατηρήσει εμπιστευτικές τις πραγματικές πληροφορίες του πελάτη και θα γίνετε ο σημαντικός πελάτης μας. Δεν θα δημοσιοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για κανένα λόγο. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την υποστήριξή σας στο έργο μας.

ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο		Σειριακό	
Ημερομηνία		Τηλ.	



Model: LYK-01T
Size: 900X900X1900MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 1350W



Model: LYK-03T
Size: 1500X1100X1900MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 2200W



Model: LYK-02T
Size: 1200X1000X1900MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 1800W



Model: LYK-03T
Size: 1500X1100X1900MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 2200W



Model: Double person apply
Size: 1200X1000X1900MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 1800W



Model: Far Infrared Foot Bath Bucket-03
Size: 450X350X650MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 320W




Model: LYK-01
Size: 900X900X1900MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 1350W



Model: LYK-02
Size: 1200X1200X1900MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 1800W



Model: LYK-02G
Size: 1500X1500X1900MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 2200W



Model: LYK-04G
Size: 1800X1200X1900MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 2600W



Model: LYK-01G
Size: 900X900X1900MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 1350W



Model: LYK-03G
Size: 1500X1500X1900MM
Wood: Canadian Hemlock
Power: 2200W

Καλώς ήρθατε να αγοράσετε

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια καμπίνα οικολογικής υγείας (σπίτι) Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες στο εγχειρίδιο για να αποφύγετε να επηρεάσετε τη χρήση αυτού του προϊόντος και να προκαλέσετε άλλους κινδύνους

Ανακοπή

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το ηλεκτρικό μέρος σε βροχή ή υγρά μέρη! Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το κάλυμμα του ηλεκτρικού τμήματος! Μόνο επαγγελματίες τεχνικοί μετά την πώληση επιτρέπεται να πραγματοποιούν επισκευές!

ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Είσαι υγιής, είμαι χαρούμενος! Δουλεύουμε συνεχώς πάνω σε αυτό!
Life health cabin (σπίτι) Φροντίδα για την υγεία σας και της οικογένειάς σας
Οποτεδήποτε, οπουδήποτε

